

# wees lief voor je fluit



Houd de fluit vast boven waar het merk staat. Je drukt dan niet op de kleppen.

Het blaasgat zit boven de cis-klep (linker-wijsvinger).



het voetje (zo heet het onderste stukje) hou je vast zonder op het staafje te drukken.

Het balletje op het voetje komt precies onder de D-klep (rechter ringvinger).



je droogt je fluit na het spelen. Steek een hoekje van een doek door de stok.

Doek om stok draaien en je kunt je fluit drogen. Bewaar de lap niet in de koffer.



Je kunt de fluit poetsen met een doek (nooit iets uit een potje). Poets nooit tegen de gele kussens, die gaan heel snel stuk.



Niet doen met je fluit: op een stoel of bed leggen, vriendje of broertje of zusje mee laten spelen, mee zwaardvechten of tennissen.

speciaal voor fluiten met gebogen kop



1. Het dopje van de kromme kop staat boven het balletje van de cis-klep (linker wijsvinger).



2. Als de kleppen naar boven wijzen dan wijst het blaasgat een ietsje naar links.

Uiteraard ook nooit je fluit neerleggen op een muziekstandaard, randje van een boot. Het is een heel precies apparaat, maar zonder stevige kast er om heen.

